



COMMENT TEINDRE DES GROSSES PIÈCES ?



Housses de canapé, rideaux, draps, serviettes de toilettes...

Avec les teintures IDEAL, vous pouvez redonner une nouvelle vie ou raviver les couleurs de vos textiles d'ameublement (housses de canapé ou de fauteuil, rideaux...) ou votre linge de maison (draps, serviettes de toilettes, tapis de bain, peignoir...)

Quelques conseils pour votre teinture :

- Vérifier la composition de votre tissu : Les matières synthétiques ne se teignent pas. Si la part de matière synthétique est trop importante, la couleur obtenue sera plus claire que sur une fibre à 100% (coton, lin, soie, viscose), avec un risque de chiné.
- Peser vos textiles à sec : Le poids du tissu à teindre va influencer la nuance de couleur obtenue. Plus le poids est important, plus la nuance sera claire.
- La quantité de textile par cycle de teinture : Il est fortement conseillé de ne pas teindre plus de 1,5/2kg de linge en une seule fois. Nous vous conseillons de faire plusieurs cycles de teinture. Cependant, il pourra exister des différences de nuances entre les cycles de teinture (poids du tissu, quantité d'eau qui diffèrent entre les cycles).
- Laver vos tissus au préalable : Nous vous conseillons de laver avec une lessive désinfectante vos rideaux au préalable afin d'éliminer toute tache, poussière ou apprêt.
- Résultat souhaité : La couleur initiale de votre rideau pourra influencer le résultat de teinture. En effet, si votre couleur de départ est foncée et la couleur souhaitée claire, la teinture n'aura aucun effet. Dans ce cas, nous vous conseillons de décolorer votre tissu auparavant avec le Décolorant avant teinture Idéal.
- Les taches : La teinture n'est pas de la peinture, elle ne cachera pas les taches. Il restera donc des nuances plus claires ou plus foncées à l'endroit des taches. Nous vous conseillons de décolorer votre tissu avec le Décolorant avant teinture Idéal.

Nous vous indiquons également un mode d'emploi qui vous apportera satisfaction sur des textiles de grande taille :

Teinture TOUT EN UN en DILUTION au lave-linge (conseillé pour les grosses pièces supérieures à 1 kilo)

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier pour éviter les taches.

- Insérez le vêtement à teindre : il doit être propre et sec et non plié. N'ajoutez pas encore la teinture.
- Démarrez le lave-linge en sélectionnant un programme long (minimum 1h30h) sans prélavage, à 30°C pour raviver ou 40°C pour teindre.
- Pendant ce temps, préparez le colorant dans de l'eau chaude. ATTENTION : Lors de l'ouverture des sachets, de petites particules de colorant peuvent être libérées. Dégagez la surface où vous allez préparer le colorant, couvrez-la avec du papier absorbant ou du papier journal et portez des gants pour éviter de vous salir. Dans un récipient non alimentaire (du type bouteille d'eau) versez l'intégralité de la poudre, avec précaution pour éviter les éclaboussures, dans environ 1 litre d'eau chaude, puis remuez le contenu jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Essuyez la surface où le colorant a été manipulé afin d'éliminer les restes de colorant et les éclaboussures.
- Environ 3 à 5 minutes après le début du programme, lorsque l'eau a fini de couler dans la machine, ouvrez le tiroir à lessive et versez le colorant dilué en veillant à ne pas éclabousser le bac à lessive (marqué d'un II). Rincez le récipient avec de l'eau chaude et versez cette eau de rinçage dans le bac à lessive. Ajoutez encore de l'eau chaude et versez-la dans le tiroir à détergent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces ni dans le récipient, ni dans le tiroir à lessive
- Retirez le bac à lessive pour le nettoyer rapidement sous l'eau et supprimer les résidus de teinture potentiels. Essuyez les éventuelles éclaboussures avec un chiffon.
- Lavez le vêtement après la teinture. Une fois le programme de teinture terminé, il est nécessaire de programmer un autre cycle de lavage avec de la lessive d'une durée d'environ 1h à 40°C.
- Nettoyer le lave-linge. Au cas où de petites traces resteraient dans la machine ou sur les joints après la teinture, ajoutez une dose d'eau de javel à votre lessive habituelle, introduisez des chiffons dans le tambour et programmez un cycle de lavage entre 60° et 90°.

Teinture LIQUIDE en DILUTION au lave-linge (conseillé pour les grosses pièces supérieures à 1 kilo)

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier pour éviter les taches.

- Placez dans le tambour le vêtement à teindre, 500 g de sel ainsi que la barquette de fixateur préalablement ouverte. Le textile doit être propre, sec et déplié. N'ajoutez pas encore la teinture.
- Démarrez le lave-linge en sélectionnant un programme long (minimum 1h30h) sans prélavage, à 30°C pour raviver ou 40°C pour teindre.
- Environ 3 à 5 minutes après le début du programme, lorsque l'eau a fini de couler, ouvrez la barquette de teinture liquide et versez le contenu de la barquette dans le bac à lessive. Versez 1 litre d'eau dans le bac à lessive pour le rincer. Essuyez les éventuelles éclaboussures avec un chiffon.
- Retirez le bac à lessive pour le nettoyer rapidement sous l'eau et supprimer les résidus de teinture potentiels.
- Lavez le vêtement après la teinture. Une fois le programme de teinture terminé, il est nécessaire de programmer un autre cycle de lavage avec de la lessive d'une durée d'environ 1h à 40°C. Nettoyer le lave-linge. Au cas où de petites traces resteraient dans la machine ou sur les joints après la teinture, ajoutez une dose d'eau de javel à votre lessive habituelle, introduisez des chiffons dans le tambour et programmez un cycle de lavage entre 60° et 90°.

