

Mode d'emploi

TEINTURE EN DILUTION EN LAVE-LINGE


Ce qu'il vous faut avant de commencer :



Gants ménagers



Tablier ou vêtements de protection,



Récipient non alimentaire



1L d'eau chaude



Papier absorbant ou journal



Teinture Tout en Un IDEAL

1 Préparez votre machine

- Placez votre textile **propre, sec et déplié** dans le tambour
- **Ne mettez pas encore la teinture**
- Lancez un programme **long (1h30 min), sans prélavage**, à :

30°C Pour raviver une couleur **40°C** Pour teindre

2 Pendant que la machine démarre, préparez la teinture *en dilution*

ATTENTION À l'ouverture, de fines particules de colorant peuvent s'échapper

- Préparez une surface dégagée et protégée (papier journal ou papier absorbant)
- Portez des gants et un tablier pour éviter de vous salir



Teinture poudre tout-en-un :

- Versez avec précaution tout le sachet dans **1L d'eau chaude**, dans un **récipient non alimentaire**
- Remuez doucement mais longuement jusqu'à dissolution complète
- **Essuyez immédiatement** toute éclaboussure ou résidu



3 Versez la teinture diluée dans le bac à lessive

Après 3 à 5 minutes de cycle (une fois l'eau entrée dans la machine) :

- Ouvrez le tiroir à lessive (repère II)
- Versez la **teinture diluée avec précaution**
- Rincez le récipient et versez l'eau de rinçage dans le bac
- Ajoutez un peu d'eau chaude pour **éliminer tout résidu**

4 Nettoyer le bac

Une fois le cycle terminé :

- Nettoyez le bac à lessive sous l'eau claire
- Essuyez les éclaboussures autour du bac avec un chiffon



5 Lavez le vêtement après la teinture

- Lancez un **nouveau cycle de 1h à 40°C** avec votre lessive habituelle.
- Cela permet de **fixer la couleur et d'éliminer les résidus restants.**

6 Nettoyez votre machine (facultatif mais recommandé)

- En cas de traces sur les joints, ajoutez une dose **d'eau de javel à votre lessive** ou de **décolorant IDEAL**
- Lancez un cycle à **60-90°C** avec des chiffons pour nettoyer tambour et joints

