



DETACHANT NUCLEAR BLANC



A LA MACHINE

1. Versez 2 cuillères (60g) de détachant Nuclear blanc dans le compartiment lessive de votre lave-linge, en complément de votre lessive habituelle (liquide ou poudre). Pour un linge très sale, verser 3 cuillères de Nuclear blanc.
2. Introduisez votre linge dans le tambour de la machine.
3. Programmez le cycle de lavage de votre choix.

A LA MAIN

1. Versez 5 L d'eau tiède (30°C) dans une baignoire, ajoutez votre lessive habituelle et dissolvez 2 cuillères (60g) de détachant Nuclear blanc.
2. Immergez totalement le linge et laissez tremper plusieurs heures avant de rincer. Pour un linge très sale, augmentez la température de l'eau et augmentez la dose de Nuclear blanc.

RECOMMANDATIONS :

- Pour le linge jauni et les taches persistantes, nous recommandons un lavage à la main qui permettra un temps de trempage supérieur et une plus grande efficacité.
- Ne pas mettre en contact avec des surfaces métalliques.
- Ne pas utiliser sur la laine, la soie, le cuir, le daim ou d'autres textiles délicats.

