



REBLANCHISSEUR EXTREME NUCLEAR BLANC



A LA MACHINE

1. Versez le contenu d'un sachet de reblanchisseur Nuclear Blanc dans le compartiment lessive de votre lave-linge, en complément de votre lessive habituelle (liquide ou poudre).
Pour un linge très grisaille, versez le contenu de 2 sachets.
2. Introduisez votre linge dans le tambour de la machine.
3. Programmez immédiatement le cycle de lavage de votre choix.
Pour une efficacité optimale, et si votre linge le permet, l'usage à haute température est conseillé (60°C).

A LA MAIN

1. Dissolvez le contenu d'un sachet de reblanchisseur Nuclear Blanc dans une bassine contenant 4 L d'eau chaude.
2. Immergez totalement le linge et laissez tremper plusieurs heures en remuant de temps en temps.
3. Rincez abondamment et lavez.
Pour une efficacité optimale, augmenter la température de l'eau et verser le contenu de 2 sachets.

BON A SAVOIR :

- 1 sachet permet de reblanchir jusqu'à 1 kg de linge.
- Convient pour les textiles en coton, lin, viscose ou mélange de ces fibres. Ne convient pas aux fibres synthétiques (polyester, acrylique, polyamide).

