



TEINTURE POUFRE POUR LAINE ET POLYAMIDE



EN LAVE-LINGE POUR LE POLYAMIDE

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier.

1. Découpez la partie haute du sachet.
2. Versez avec précaution la poudre de teinture dans le fond du tambour ou diluez la poudre de teinture dans 1 litre d'eau bouillante et versez cette préparation au fond du tambour.
3. Rajoutez 1 verre de vinaigre (200ml) quel que soit le nombre de sachets utilisés.
4. Introduisez le textile préalablement mouillé en le déployant bien dans le tambour.
5. Programmez le cycle long le plus chaud (80°C minimum) sans prélavage, charge normale. Réglez l'essorage sur le plus doux possible.
6. Une fois le cycle terminé, retirez le sachet et le linge. Puis, reprogrammez un cycle long le plus chaud (80°C minimum) sans prélavage, avec 1 verre de lessive et 2 verres d'eau de javel diluée, ainsi qu'un vieux torchon ou chiffon.

Faites sécher le linge teint à l'abri du soleil.

Votre machine est prête pour une nouvelle lessive. Cependant, pour plus de sécurité, il est conseillé d'effectuer un lavage avec des tissus de couleur foncée. Lors des 2 ou 3 premiers lavages, les textiles teints doivent être lavés séparément ou avec des couleurs similaires.

A LA MAIN POUR LA LAINE

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier.

1. Découpez la partie haute du sachet.
2. Versez avec précaution la poudre dans un récipient (non alimentaire) contenant 1 litre d'eau bouillante. Remuez jusqu'à dissolution complète.
3. Versez la préparation dans un récipient supportant le chauffage, et ajoutez 7 à 10 litres d'eau froide.
4. Rajoutez 1 verre de vinaigre blanc (200ml) quel que soit le nombre de sachets utilisés.
5. Plongez le tissu préalablement mouillé et bien déployé dans le bain de teinture. En remuant constamment, chauffez jusqu'à douce ébullition et maintenez à eau frémissante pendant une vingtaine de minutes.
6. Coupez le chauffage. Brassez le tissu teint jusqu'à ce que le bain soit presque froid.
7. Retirez le ou les sachets du récipient.
8. Rincez dans l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ajoutez quelques cuillères à soupe de vinaigre blanc dans l'eau du dernier rinçage et pressez doucement dans un torchon pour essorer (pour laine).

Faites sécher le linge teint à l'abri du soleil.

Nettoyez le récipient avec de la poudre à récurer ou de l'eau de javel diluée, si nécessaire (pas la suite, évitez tout usage alimentaire de ce récipient).

La teinture en machine n'est pas recommandée pour la laine.

Les chocs thermiques (passage très rapide d'eau froide à eau chaude ou inversement) font rétrécir la laine. D'autre part, la machine à laver lustre la laine. C'est pourquoi pour la laine, seule la teinture à la main est conseillée.

